

HY-DC2000 数字式直流绝缘在线监测装置说明书

北京华星恒业电气设备有限公司 Beijing Huaxing Hengye Electric Equipment Co., Ltd.

目 录

一、概 述

- (一) HY-DC2000 装置的功能特点
- (二) HY-DC2000 装置的技术指标

二、用户安装使用操作说明

- (一) HY-DC2000 装置前面板各按键及指示灯功能
- (二) 通电前检查
- (三) 通电检查
- (四) 菜单内容
- (五) 具体操作方法
- (六) 装置参数设置

三、主要通讯规约

- 1、 通讯方式
- 2、 通讯规约如下所示

(下述发送或接收报文中,代码各项均为一字节 HEX 码)

- 0# 通讯规约(上位机定义为 BJ 系统或 DISA 系统)
- 1# 通讯规约
- 2# 通讯规约(MODBUS 规约)
- 3# 通讯规约(上位机定义为 BJ 系统或 DISA 系统)
- 4# 通讯规约(上位机定义为 DISA 系统)
- 5# 通讯规约(DNP3.0 规约)
- 6# 通讯规约(上位机为华为〈爱默生〉直流监控)
- 7# 通讯规约(上位机为'许继'监控系统)
- 8# 通讯规约(上位机定义为 LANBUS 系统)

附录一:工作定值、通讯定值及菜单描述

附录二: HY-DC2000 装置主分屏图 (一)

附录三: HY-DC2000 装置主分屏图(二)

附录四: HY-DC2000 装置工作原理图

附录五: HY-DC2000 装置二次接线原理图

附录六: HY-DC2000 装置机箱尺寸开孔图

附录七: HY-DC2000 装置后端子图

附录八: HY-DC2000 装置后端子图 (通讯接口为 422 接口)

附录九: HY-DC2000 装置屏端子图

附录十: HY-DC2000 装置圆形 CT 尺寸图

附录十一: 检验报告

(一)、HY-DC2000 装置的功能特点

- 1、HY-DC2000 装置硬件采用最新总线内嵌的 CPU 芯片,集成度高,抗干扰能力强,功耗低:
- 2、采用大屏幕全汉字显示, 直观、明了、操作方便;
- 3、采用自动跟踪、软件锁相工作原理,使硬件设计规范化,装置工作部分无需硬件调节。 现场安装时,只需检查接线及根据说明书设定运行参数,对 CT 极性无一致性 要求。无接地故障时,不注入低频信号,对系统正常工作无影响。
- 4、电阻定值越限启动。
- 5、可与站内原有的绝缘监察装置并列使用;
- 6、装置接地报警、欠压报警、过压报警有两组独立的常开接点,可适应不同的现场需要;
- 7、本装置可由软件选择 RS422(485) 或 RS232 通讯接口,波特率、通讯参数可软件设定, 并随机带 10 种通讯规约,可由软件选择。
- 8、分别记忆 32 次接地故障、工频混入故障、过欠压(失电)报警记录,装置失电后信息不丢失;
- 9、装置的工作电源交、直流两用;
- 10、完善的自检、自调试功能;
- 11、可区分母线接地、线路接地。可分辨接地电阻≤25K。线路电容较小时,可达 30K~40K 左右。
- 12、简便易用的多机连接功能:可适用于复杂直流系统出线回路多的场合。

(二) HY-DC2000 装置技术指标

- 1、电压等级: DC500V 以下;
- 2、母线段数: 1~2段;
- 3、选线回路: 1~96 路;
 - ◆ 最新推出 HY-DC2000A 型选线装置,最大可实现 192 路选线;
- 4、继电器接点容量: DC30V/2A: AC125V/0.6A
- 5、通讯接口: RS232、RS422、RS485;
- 6、工作电源: AC220V±10% 50Hz; 或 DC220V±10%; (可定制 DC110V 电源或其它电压)
- 7、装置功耗: ≤30W;
- 8、装置重量: ≤10Kq;
- 9、装置使用条件

环境温度: 0℃~55℃;

湿 度: ≤90%;


大气压力: 80~110Kpa

10. 分辨接地电阻≤25K(单条线路电容在 4uf-8uf 时),接地电阻值测量误差在 5K-50K 范围内(单条线路电容小于 4uf 时)可小于±5%,平衡接地电阻不小于 200K。

二、用户安装使用操作说明

(一)、HY-DC2000 装置前面板各按键及指示灯功能:

装置面板前视图如下:



1.按键功能

- "菜单"键:按下此键,弹出"运行菜单";先按"菜单"键再按"复位"键,然后先释放 "复位"键,再释放"菜单"键,便进入"调试菜单"。
- "取消"键:用于返回上一级菜单或进入装置正常运行状态。
- "复归"键:按下此键可使装置内 MCU 硬件复位,软件从头开始运行。同时可与"菜单"键配合使用进入"调试菜单"。
- "确认"键:确认先前的操作。
- "**复归**"键:无故障时按"**复归**"键,显示工频电压、谐波电压;或直流接地时,按此键可重复计算。
- "↑、↓、←、→"键:用于选择所需的功能项及数据。

2. 指示灯简介

电源灯:装置上电后,任何时刻都亮;

运行灯:装置处于运行状态时,灯亮;

接 **地** 灯:发生接地故障时,母线相对应的指示灯亮,接地消失时灯灭,装置面板上接地指示灯、过压指示灯和欠压指示灯设置了 | 段和 || 段,分别表示直

流 | 母及 || 母状态。

过压灯: 当发生过压时灯亮,故障排除后灯灭。

欠压灯: 当发生欠压时灯亮,故障排除后灯灭。


低 频 灯: 当发生工频混入故障时灯亮,故障排除时灯灭;内部发送低频信号时灯亮, 停止灯灭。

RS422 发送、接收灯: 为 RS 422 通讯口指示用。

RS232 发送、接收灯: 为 RS 232 通讯口指示用。

(二)、通电前检查

- 1. 装置到货后首先应检查装置箱体上的出厂标签与产品合格证,并确认与订货一致。
- 2. 打开装置机箱对装置各部件进行检查,检查器件有无松动及损伤现象。检查两根扁平电缆及电源线连接是否可靠。




- 3. 各插件板方向及顺序必须照上图插接,否则将有可能严重损坏装置,确认装置无损坏及错误现象后,再进行通电检查,
- 4. 确认工作电源电压与现场电压是否相符,如不相符应通知本公司。
- 5. 上述各项检查完毕方可通电试验。

(三)、通电检查

将装置通电,观察面板上的指示灯及 LCD 显示屏,此时电源指示灯亮,同时 LCD 应有正常显示,若发现装置异常应切断电源,并与本公司产品维护部门联系。

开机正常显示: 1) 当没有母线电压时显示如下左图


2) 当母线有电压时显示如下右图:



(四)、菜单内容


系统分为调试模式与运行模式。调试模式主要功能为定值的设定,装置的各项功能的测试、运行模式则是按设定的定值及相关功能进行在线的监测与报警。通常装置是运行在运行模式中的,只有在装置的定值需要修改或装置发生故障时,方便调试人员对各硬件部件进行测试。使用者先按住"**菜单**"键,然后按"**复位**"键,再先松开"**复位**"键,出现"调试菜单"后松开"菜单"键即可进入调试模式。以下介绍调试模式与运行模式内容。

1. 运行模式




各子菜单功能简介

1)接地追忆(见图<1>)、报警追忆(见图<2>)及工频混入(见图<3>)可分别记录 32 次事件。当大于 32 次时,冲掉最先记录。并且均是先显示最后发生的故障,后显示先发生的故障。




(此图的第三个图需要改)

- 2)正常运行状态下,可对时间进行校对。(按"**菜单**"键进入运行菜单,移动 ↑、↓光标至 "时间校正",按"确认"键即可进行修改。修改完毕按"取消"键,弹出"保存"菜单,将光标移至"YES"按"确认"键)。
- **3)** 运行菜单中的"**定值检查**"项只对各种定值进行查看,不能修改; 当退出"**定值检查**" 功能项时,显示定值整定的时间,**10** 秒钟后自动返回主菜单。
- **4)"电压校正"**用于调整电压的实际值与显示值之间的误差。功能与调整"电压系数"相同。见下图:



5)"取消记忆"功能即清除掉所有接地、报警追忆、工频混入的记录。

2. 调试菜单



各子菜单功能简介

1)"投入准备"子菜单

① "定值修改"子菜单

工作定值:对各项工作定值进行修改。具体定值名称及范围见附录一。

显示编号:可对 1CT~96CT 对应的编码进行修改,编码由四位十六进制数组成。


通讯定值:对与通讯相关的机号、波特率等参数进行修改,并且根据通讯规约设定。

(通讯规约: 指与 RTU 或监控系统之间的通讯方式。)

取调试值①②:为简化现场操作,系统提供调试默认定值,此项用于读取默认定值。

①为 DC220V 系统 ②为 DC110V 系统。

- ②电压校正:用于调节电压的实际值与显示值之间的误差。
- **③电阻校**①:用于调节 I 段母线接地后电阻显示值与实际值的误差,该误差主要是由系统中与装置并列的平衡接地电阻引起。
- **④电阻校**②:用于调节Ⅱ段母线接地后电阻显示值与实际值的误差,该误差主要是由系统中与装置并列的平衡接地电阻引起。



⑤参数记录: 在现场无接地故障情况下需要记录原始数据,用于与故障情况下采集的数据进行比较,以增加装置选线的准确性。**说明:** 装置初次于现场投运或现场线路发生改变后(现场绝缘状况良好的情况下),请务必进行此项操作。

2) "采样显示"子菜单(此项均为装置出厂前调试使用,用户可以参考。)

直流电压: 该处显示的电压为没有加电压校正系数的电压。

3) "开出检测":继电器断开、闭合检测。

选择"开出检测"菜单,按"确认"键后,装置将首先自动对各指示灯进行检测(不包括通讯指示灯)。然后通过手动跳、合闸检测各报警继电器的输出情况。具体显示如下图:




4)"串口自检"子菜单

① 串口自检:对 RS232、RS422、RS485 通讯口进行检测。

选择"**串口自检"**菜单,按"**确认**"键,先显示通讯口的定义,6 秒钟后自动进入"**串口自检**"子菜单,再选择"**自发自收**"菜单即可进行串口自检。同时通讯灯显示发送、接收信号的情况,并且指示灯交替闪烁。

检测 RS-232 口时,应将后端子排上的 TXD、RXT 短接;检测 422、485 口时,应将后端子排上的 TXD+、RXT+短接,TXD-、RXT-短接。若同时短接两个通讯口,检测完毕后将短接线断开。通讯检测时液晶显示如下图:



② 发送数据、接收数据用于显示串口发送和接收的 HEX 码。

- 说明: 1) 装置配有两个串行口(RS422(485)、RS232),它们独立工作,主要用于多机通讯。在通讯定值的设置中,子机波特率、子机机号用于内部主从机通讯。主机波特率、主机号用于装置与RTU或监控系统通讯。目前,子机台数最大可为三台。若主机设为RS422接口,子机只能用RS232通讯;若主机设为RS232接口,子机自动选择422接口。各子机既可以内部与主机通讯,也可以同时与RTU或监控系统通讯。
 - 2) 菜单中的各项参数详见附表:工作定值、通讯定值、菜单说明。

(五) 具体操作方法

(1) 菜单选择方法

在运行界面状态下按住"菜单"键后会进入"运行菜单"显示如右图:

接地追忆 报警追忆 菜 工频混入 时间设定

按"取消"键可返回前一级界面。

例如:进入运行菜单后,"运行菜单"第一项有

阴影的选择条,按"↑"或"↓"键,选择条上下移动,选中菜单某项,按"**确认**"键即弹出 该菜单项的显示内容。若选中的项目含有二级子菜单,即弹出二级子菜单,操作方法同上。 按"**取消**"键可返回前一级菜单或结束该项操作。


(2)参数修改方法

下面以修改显示编码为例说明参数修改方法,首先进入调试菜单,再进入"投入准备"子菜单,然后在该菜单中选择"定值设定"项,按"确认"键,然后在该子菜单中选择"显示编号"项,再按"确认"键,显示如右下图:



例如:设定 1CT 的编号

- ①按"←"、"→"键可以修改不同位上的数据,因此向左移一位显示如图<2>
- ②按"确认"键后显示如图<3>
- ③按 "←", "→" 键可以选择任一数字,例如将光标移到 "6", 按"确认"键则 该位设定完毕,如图<4>。其它位的设定方法相同,修改完毕,按"退出"键 则该项设置完毕。按"↑"、"↓"键可选择其它项进行修改。再次按"退出"键 返回子菜单。



(六)装置参数设置

- 1、单电单充直流系统(无硅降压装置): "本机接线"设置为"一母":
 - 1) 第一段母线电压从母线采集,第二段母线电压不采集,装置内部"①母出线"数量按总出线数量设置,"②母出线"数量设置为 0。

- 2) 该情况下互感器 CT 二次线接线时按顺序接入对应主机的 CT 接口。
- 3) 此时 HY-DC2000 装置液晶本身显示一段接地,显示实际接地线路号及接地电阻值,上传至监控单元信息为一段。
- 4) 当直流系统发生接地故障时, HY-DC2000 装置面板"接地 I"指示灯点亮。

2、单电单充直流系统控制母线与合闸母线分开(含硅降压装置),不分段(或分两段),本装置有以下两种使用方式:

(一)、"本机接线"设置为"串母"

- 1) 第一段母线电压在控母上采集,第二段母线电压在合母上采集,装置内部"① 母出线"数量按控制母线出线数量设置;"②母出线"数量按合闸母线出线数 量设置。
- 2) 该情况下互感器 CT 二次线与主机 CT 接口接线时,先接控制母线出线对应的 CT, 再接合闸母线出线对应的 CT。
- 3) 此时 **HY-DC2000** 装置液晶本身显示一段和二段接地,显示实际接地线路号及接地电阻值,上传至监控单元信息两段一致。
- 4) 当控母或合母上的出线接地时,HY-DC2000 装置面板"接地Ⅰ"、"接地Ⅱ" 指示灯均点亮。

(二) "本机接线"设置为"二母"

- 1) 第一段母线电压在控母上采集,第二段母线电压不采集,装置内部"①母出线"数量按控制母线和合闸母线的出线数量设置;"②母出线"出线数量设置为0。
- 2) 该情况下互感器 CT 二次线与主机上接线时,先接控制母线出线对应的 CT, 再接合闸母线出线对应的 CT。
- 3) 当控母或合母有出线接地时,HY-DC2000 装置液晶本身显示一段接地,显示实际接地线路号及接地电阻值,上传至监控单元信息为一段出线接地。
- 4) 当控母或合母的出线接地时, HY-DC2000 装置面板"接地 I"指示灯点亮。

3. 双电双充直流系统共用一台 HY-DC2000 装置时,"本机接线"设置为"二母"

1) 第一段母线电压在 1#直流系统的控母上采集,第二段母线电压在 2#直流系统的控母上采集,装置内部"①母出线"数量按 1#母线出线数量设置;"②母出线"数量按 2#母线出线数量设置。

- 2) 该情况下互感器 CT 在主机上接线时,先接①段控制母线对应的 CT,再接①段合闸母线对应的 CT,然后接②段控制母线对应的 CT,最后接②段合闸母线对应的 CT。
- 3) 1#直流系统控母或合母接地时,HY-DC2000 装置面板"接地Ⅰ"指示灯点亮; 当 2#直流系统控母或合母接地时,HY-DC2000 装置面板"接地Ⅱ"指示灯点亮。
- 4)该种情况下两段直流系统并列运行或独立运行,HY-DC2000 装置可自动区分,无需重新校正电阻值。

说明: HY-DC2000 装置对互感器 CT 无极性要求, 因此对直流馈线电缆穿线方向也无要求。

三、通讯规约

HY-DC2000 装置有 DISA、LANBUS、DNP3.0、MODBUS 等十几种通讯规约供选择。随 机带主要通讯规约有九种,包括与南瑞、四方、许继、华为等国内数十家公司的监控及通信 系统接口,配置 RS-232、RS-422 及 RS-485 三种硬件通讯接口

1、通讯方式

- ①通讯格式: 异步, 一位起始码, 八位数据位, 一位停止位;
- ②通讯速率: 可根据需要由软件设定:
- ③选址方式:可由软件设定,范围 00~0FFH,共 256 个地址:
- ④通讯规约:目前用户可选的通讯规约有九种,由软件设定。可选择其中一种格式,编号为 0#、1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#,其它随机规约只供内部调试使用。
- ⑤通讯方式: 监控主机与 HY-DC2000 装置采用一对一(或一对多)主从查询方式, HY-DC2000 装置之间也可采用一主多从方式。
- 2、通讯规约如下所示(下述发送或接收报文中,代码各项均为一字节 HEX 码)。

0#通讯规约(上位机定义为BJ系统或DISA系统)

1) 报文格式

EB 90 EB 90 02 装置柜号 特征码 报文长度 (报文内容)...

代码和(L) 代码和(H) 03

报文格式说明:

- ①报文长度: 指特征码、报文长度本身及报文内容的字节和;
- ②代码和(L): 指特征码、报文长度及报文内容之间各字节数据和的低位。

- ③代码和(H): 指特征码、报文长度及报文内容之间各字节数据和的高位。
- ④装置柜号: 为装置编号,可由"投入设置"菜单的"通讯定值"来设定。

2) 报文交换

① 对时

系统下发命令: EB 90 EB 90 02 装置柜号 04 0B 年(L) 年(H) 月 日 时分 秒 毫秒(L) 毫秒(H) 代码和(L) 代码和(H) 03

若装置接收正确,则执行,不回送 ACK、NAK,装置柜号:00,时间全为 BCD 码。

② 查询

系统下发命令: EB 90 EB 90 02 装置柜号 48 03

a、若装置无新的保护事件或自诊断信息,则装置回复:

EB 90 EB 90 02 装置柜号 06 03

b、若装置有新的事件,则装置回复:

EB 90 EB 90 02 装置柜号 40 报文长度 年(L) 年(H) 月 日 时 分 秒毫秒(L) 毫秒(H) 保护编号 事件编号 动作类型累计发生数 故障类型 动作类型测量类型 测量值(L) 测量值(H) 代码和(L) 代码和(H) 03

若上位机接收正确,下发 ACK: EB 90 EB 90 02 装置柜号 06 03.

若上位机接收错误, 下发 NAK: EB 90 EB 90 02 装置柜号 15 03.

说明:时间为 BCD 码;保护编号可由软件设定;

故障类型=X+L;

X可由通信软件中故障类型参数设定;

- L= 0 代表 1#母线接地;
- L=-1 代表 2#母线接地;
- L=-2 代表 1#母线欠压;
- L=-3 代表 1#母线过压;
- L=-4 代表 2#母线欠压;
- L=-5 代表 2#母线过压;
- L=-6 代表 1、2#母线同时接地;

L=1~96 分别代表 1~96 号线路接地;

故障类型=00H 表示故障消失。

如: X=66H,则 66H 代表 1#母线接地,63H 代表 2#母线接地,68H 代表 2 号线接地。测量类型: 20H;

测量值:接地、故障消失返回接地电阻,过压、欠压时返回电压值,电阻单位:百欧,电压单位:1/10伏;

动作类型字节 D7、D6、D5、D4、D3、D2、D1、D0 各位意义如下:

D5=1 2#母线接地; D4=1 1#母线接地;

D3=1 2#母线过压; D2=1 2#母线欠压;

D1=1 1#母线过压; D0=1 1#母线欠压;

c、若装置自身有故障,则回复自诊断信息:

自诊断类型字节 D7、D6、D5、D4、D3、D2、D1、D0 各位意义如下:

D0=1: EPROM 错;

D1=1: EEPROM 错;

D2=1: A/D 电路错;

D3=1: RAM 错。

③ 信号复归

系统下发命令: EB 90 EB 90 02 装置柜号 4F 03 若选线装置复归成功,则回复:

EB 90 EB 90 02 装置柜号 06 03

1# 通讯规约

1) 报文格式

EB 90 EB 90 02 地址码 特征码 分组数 分组序号 报文长度...(报文内容)...代码和(L) 代码和(H) 03

说明:①报文长度指特征码、分组数、分组序号、报文长度、报文内容长度之和。

②代码和为地址码、特征码、分组数、分组序号、报文长度、报文内容单字节相加的总和。

2) 报文交换

① 对时命令

系统下发命令: EB 90 EB 90 02 装置柜号 47 01 01 12 年 月日 时 分 秒 毫秒(L) 毫秒(H) 代码和(L) 代码和(H) 03

装置柜号: FF, 时间:HEX 码

② 查询命令(对装置动作、返回及自检结果的查询)

系统下发命令: EB 90 EB 90 02 地址码 40 01 01 04 代码和(L) 代码和(H) 03

a 、若装置无新的动作事件或自诊断信息,且接收正确,则装置回复:

EB 90 EB 90 02 地址码 06 01 01 04 代码和(L) 代码和(H) 03

b、若装置无新的动作事件或自诊断信息,但接收错误,则装置回复:

EB 90 EB 90 02 地址码 15 代码和(L) 代码和(H) 03

c、若装置动作,则回复:

EB 90 EB 90 02 地址码 40 01 01 0A 动作类型 故障类型 接地电压(L) 接地电压(H) 接地电阻(L) 接地电阻(H) 代码和(L) 代码和(H) 03.

上位机接收正确,发 ACK: EB 90 EB 90 02 地址码 06 01 01 04 代码和(L) 代码和(H) 03

上位机接收错误,下发 NAK: EB 90 EB 90 02 地址码 15 01 01 04 代码和(L) 代码和(H) 03

说明:事件编号统一为 00H;

故障类型: L=8~114 分别代表 1~96 号线路接地

L= 7 代表 1#母线接地;

L=6 代表 2#母线接地;

L= 5 代表 1#母线欠压;

L= 4 代表 1#母线过压;

L= 3 代表 2#母线欠压;

L= 2 代表 2#母线过压;

L= 1 代表 1、2#母线同时接地;

故障类型=00H 表示故障消失。

动作类型字节 D7、D6、D5、D4、D3、D2、D1、D0 各位意义如下:

D5=1 2#母线接地; D4=1 1#母线接地;

D3=1 2#母线过压; D2=1 2#母线欠压;

D1=1 1#母线过压; D0=1 1#母线欠压;

d、若装置自检发现故障,则装置回复:

EB 90 EB 90 02 地址码 47 01 01 05 故障定位 代码和(L) 代码和(H) 03

故障定位代码 D7、D6、D5、D4、D3、D2、D1、D0 各位意义如下:

D0=1: EPROM 错;

D1=1: EEPROM 错:

D2=1: A/D 电路错;

D3=1: RAM 错。

③ 申请模拟量

系统下发命令: EB 90 EB 90 02 43 01 01 04 代码和(L) 代码和(H) 03

装置回复命令: EB 90 EB 90 02 地址码 43 01 01 0c I 母电压(L) I 母电压(H) II 母电压(L) II 母电阻(L) I 母电阻(H) II 母电阻(L) II 母电阻(H) 代码和(L) 代码和(H) 03

上位机接收正确,发 ACK: EB 90 EB 90 02 地址码 06 01 01 04 代码和(L) 代码和(H) 03

上位机接收错误,下发 NAK: EB 90 EB 90 02 地址码 15 01 01 04 代码和(L) 代码和(H) 03

④ 申请信号复归(远方操作使装置复位,同时使动作信号复归)

系统下发命令: EB 90 EB 90 02 46 01 01 04 代码和(L) 代码和(H) 03 a、若装置接收正确,则装置复位,使动作信号复归,同时回复:

EB 90 EB 90 02 06 01 01 04 代码和(L) 代码和(H) 03 b、若装置接收出错,则装置回复:

EB 90 EB 90 02 15 01 01 04 代码和(L) 代码和(H) 03

2# 通 讯 规 约 (MODBUS规约)

1) 报文格式:

地址(8 位) 功能码(8 位) 数据区(8×n 位) 校验码(H) 校验码(L)

说明: 地 址: 子站的地址;

功 能 码: 命令子站执行的功能;

数据区:下行命令时为地址索引,上行命令时为主站所要的数据;

校 验: CRC 校验方式。

2) 报文交换

① 询问开关量

系统下发命令: 机号 01(或 02) 起始开关量号(H) 起始开关量号(L) 开 关量数(H) 开关量数(L) CRC 码(H) CRC 码(L)

装置回复报文:机号 01(或 02) 0D 故障母线 BYTE1 BYTE2 BYTE3 BYTE4 BYTE5......BYTE13 CRC 码(H) CRC 码(L)

意义:

- 1) 故障母线字节各位: D0=1, 一母欠压; D1=1, 一母过压; D2=1, 二母欠压; D3=1, 二母过压; D4=1, 一母接地; D5=1, 二母接地; D6=1,装置故障 1; D7=1,装置故障 2。
- 2) BYTE1 字节各位: D0=1 1 号线路接地, D1=1 2 号线路接地......, BYTE2 字 节 D0=1 9 号线路接地, 依此类推。
 - ② 询问模拟量

系统下发命令: 机号 03(或 04) 0 0 模拟量数(H) 模拟量数(L) CRC 码(H) CRC 码(L)

装置回复报文: 机号 03(或 04) 模拟量数 BYTE1(H) BYTE1(L) BYTE2(H) BYTE2(L) BYTE10(H) BYTE10(L) CRC 码(H) CRC 码(L)

意义: BYTE1、BYTE2、BYTE3、BYTE4、BYTE5、BYTE7、BYTE8、BYTE9、BYTE10 依次为: 一母电压、一母正对地电压、一母负对地电压、二母电压、二母正对地电压、二母 负对地电压、一母正对地电阻、一母负对地电压、二母正对地电阻、二母负对地电阻。

说明:

- ① 校验码的计算方法:
- a、置一16位寄存器为全为1:
- b、将报文数据的高字节异或寄存器的低八位,存入寄存器;
- c、右移寄存器,最高位置 0,移出的低位存入标志位;
- d、如标志位是 1,则用 10100000000001 异或寄存器;如标志位是 0,继续步骤 c:
 - e、重复步骤c和d,直至移位八次;
 - f、异或下一位字节与寄存器;
 - g、重复步骤 c 至 f, 直至所有报文数据均与寄存器异或并移位 8 次;
 - h、此时寄存器中数即为 CRC 校验码。

3#通讯规约(上位机定义为BJ系统或DISA系统)

1) 报文格式

EB 90 EB 90 02 装置柜号 特征码 报文长度. .(报文内容)...代码和(L) 代码和(H) 03

报文格式说明:

- ①报文长度: 指特征码、报文长度本身及报文内容的字节和;
- ②代码和(L): 指特征码、报文长度及报文内容之间各字节数据和的低位。
- ③代码和(H): 指特征码、报文长度及报文内容之间各字节数据和的高位。
- ④装置柜号: 为装置编号,可由"投入设置"菜单的"通讯定值"来设定。

2) 报文交换

① 对时

系统下发命令: EB 90 EB 90 02 装置柜号 04 0B 年(L) 年(H) 月 日时分 秒 毫秒(L) 毫秒(H) 代码和(L) 代码和(H) 03

若装置接收正确,则执行,不回送 ACK、NAK。装置柜号: 00,时间全为 BCD 码。

② 查询

系统下发命令: EB 90 EB 90 02 装置柜号 48

a、若装置无新的保护事件或自诊断信息,则装置回复:

EB 90 EB 90 02 装置柜号 06

b、若装置有新的事件,则装置回复:

EB 90 EB 90 02 装置柜号 40 报文长度 年(L) 年(H) 月 日 时分 秒 毫秒(L) 毫秒(H) 保护编号 事件编号 动作类型累计发生数 故障类型 动作类型 测量类型 测量值(L) 测量值(H) 代码和(L) 代码和(H) 03 若上位机接收正确,下发 ACK: EB 90 EB 90 02 装置柜号 06 若上位机接收错误,下发 NAK: EB 90 EB 90 02 装置柜号 15 说明:时间为 BCD 码;保护编号可由软件设定;

故障类型=X+L;

X 可由通信软件中故障类型参数设定;

L= 0 代表 1#母线接地;

L=- 1 代表 2#母线接地;

L=-2 代表 1#母线欠压;

L=-3 代表 1#母线过压;

L=- 4 代表 2#母线欠压;

L=- 5 代表 2#母线过压;

L=-6 代表 1、2#母线同时接地;

L=1~96 分别代表 1~96 号线路接地;

故障类型=00H 表示故障消失。

如: X=66H , 则 66H 代表 1#母线接地,, 63H 代表 2#母线接地, 68H 代表 2 号线接地。

测量类型: 20H;

测量值:接地、故障消失时返回接地电阻,过压、欠压返回电压,电阻单位:百欧,电压单位:1/10伏;

动作类型字节 D7、D6、D5、D4、D3、D2、D1、D0 各位意义如下:

D5=1 2#母线接地; D4=1 1#母线接地;

D3=1 2#母线过压; D2=1 2#母线欠压;

D1=1 1#母线过压; D0=1 1#母线欠压;

c、若装置自身有故障,则回复自诊断信息:

EB 90 EB 90 02 装置柜号 51 报文长度 年(L) 年(H) 月 日 时分 秒 毫秒(L) 毫秒(H) 保护编号 自诊断类型 代码和(L) 代码和(H) 03

说明:时间为BCD码;

自诊断类型字节 D7、D6、D5、D4、D3、D2、D1、D0 各位意义如下:

D0=1: EPROM 错;

D1=1: EEPROM 错;

D2=1: A/D 电路错;

D3=1: RAM 错。

③ 信号复归

系统下发命令: EB 90 EB 90 02 装置柜号 4F 03 若装置复归成功,则回复:

EB 90 EB 90 02 装置柜号 06

4#通讯规约(上位机定义为DISA系统)

1) 报文格式

EB 90 EB 90 02 装置柜号 特征码 报文长度...(报文内容)... 代码和(L) 代码和(H) 03

报文格式说明:

- ①报文长度: 指特征码、报文长度本身及报文内容的字节和;
- ②代码和(L): 指特征码、报文长度及报文内容之间各字节数据和的低位。
- ③代码和(H): 指特征码、报文长度及报文内容之间各字节数据和的高位。
- ④装置柜号: 为装置编号, 可由"投入设置"菜单的"通讯定值"来设定。

2) 报文交换

① 对时

系统下发命令: EB 90 EB 90 02 装置柜号 04 0B 年(L) 年(H) 月 日时 分 秒 毫秒(L) 毫秒(H) 代码和(L) 代码和(H) 03

若装置接收正确,则执行,不回送 ACK、NAK。装置柜号: 00,时间全为 BCD 码。

② 查询

系统下发命令: EB 90 EB 90 02 装置柜号 48

a、若装置无新的保护事件或自诊断信息,则装置回复:

EB 90 EB 90 02 装置柜号 06

b、若装置有新的事件,则装置回复:

EB 90 EB 90 02 装置柜号 40 报文长度 年(L) 年(H) 月 日 时分 秒 毫秒(L) 毫秒(H) 保护编号 00 00 故障类型 动作类型 接地电压(L) 接地电压(H) 接地电阻(L) 接地电阻(H) 代码和(L) 代码和(H) 03 若上位机接收正确,下发 ACK: EB 90 EB 90 02 装置柜号 06 .

若上位机接收错误,下发 NAK: EB 90 EB 90 02 装置柜号 15

说明: 时间为 BCD 码; 保护编号可由软件设定;

故障类型=X+L;

X可由通信软件中故障类型参数设定;

- L= 0 代表 1#母线接地;
- L=-1 代表 2#母线接地;
- L=-2 代表 1#母线欠压;
- L=-3 代表 1#母线过压;
- L=-4 代表 2#母线欠压;
- L=-5 代表 2#母线过压;
- L=-6 代表 1、2#母线同时接地;
- L=1~96 分别代表 1~96 号线路接地;

故障类型=00H 表示故障消失。

如: X=66H,则 66H 代表 1#母线接地,63H 代表 2#母线接地,68H 代表 2 号线接地。 电阻单位: 百欧,电压单位: 1/10 伏;

动作类型字节 D7、D6、D5、D4、D3、D2、D1、D0 各位意义如下:

D5=1 2#母线接地; D4=1 1#母线接地;

D3=1 2#母线过压; D2=1 1#母线过压;

D1=1 2#母线欠压; D0=1 1#母线欠压;

c、若装置自身有故障,则回复自诊断信息:

EB 90 EB 90 02 装置柜号 51 报文长度 年(L) 年(H) 月日 时 分 秒 毫秒(L) 毫秒(H) 保护编号 自诊断类型 代码和(L) 代码和(H) 03

说明: 时间为 BCD 码;

自诊断类型字节 D7、D6、D5、D4、D3、D2、D1、D0 各位意义如下:

D0=1: EPROM 错;

D1=1: EEPROM 错:

D2=1: A/D 电路错;

D3=1: RAM 错。

③ 信号复归

系统下发命令: EB 90 EB 90 02 装置柜号 4F 03 若装置复归成功,则回复:

EB 90 EB 90 02 装置柜号 06

5#通讯规约(DNP3.0 规约)

本规约按 DNP3.0 编制, 无确认码命令。

装置回复数据依此是十个遥测量、104个遥信量:

1.十个遥测量依次为: 一母电压、一母正对地电压、一母负对地电压、二母电压、二母正对地电压、二母负对地电压、一母正对地电阻、一母负对地电压、二母正对地电阻、二母负对地电阻、二母负对地电阻,每个量占两字节。传输值为实测值的十倍。

2. 遥信量排列如下:

- 1) 故障母线字节: D0=1, 一母欠压; D1=1, 一母过压; D2=1, 二母欠压; D3=1, 二母过压; D4=1, 一母接地; D5=1, 二母接地; D6=1, 装置故障 1;, D7=1 装置故障
 - 2) 1--96 线路接地:

各字节位依次为: 1号线路接地, 2号线路接地.....,依此类推。

6#通讯规约(上位机为华为直流)

1) 报文格式

FF 00 FF 00 02 报文长度(L) 报文长度(H)...(报文内容)...代码和(L)代码和(H) 03

报文格式说明:

- ①报文长度:报文长度本身的字节数;
- ②代码和: 指从 02 到报文最后一字节间的代码和。

2) 报文交换

① 若有接地、过压、欠压发生,则直流装置主动上送:

FF 00 FF 00 02 报文长度(L) 报文长度(H) 母线电压(1) 母线电压(2) 母线电压(3) 正对地电阻(1) 正对地电阻(2) 正对地电阻(3) 负对地电阻(1) 负对地电阻(2) 负对地电阻(3) 代码和(L) 代码和(H) 03

若上位机接收正确,下发 ACK: FF 00 FF 00 02 01 00 06 07 00 03.

若上位机接收错误,下发 NAK: FF 00 FF 00 02 01 00 15 18 00 03, 直流装置将重复上送报文

说明:每组由三种数据组成,每种数据由三个字节组成,(1)表示阶码即十的次方,(2)、(3)表示小数后的尾数。全为压缩 BCD 码。

若监测一段母线电压上述电压、电阻三项仅有一组,若监测二段母线电压上述电压、电阻三项仅有二组,主从机组合,从机只在接地时上送报文。

每出现一条支路接地,上送报文增加对地电阻项一组,对地电阻(1)表示支路序号(HEX码),对地电阻(2)的高四位,表示阶码即十的次方,对地电阻(2)的低四位与对地电阻(3)表示小数后的尾数,为压缩 BCD 码。

如:对地电阻(1)、对地电阻(2)、对地电阻(3)分别为 12H、21H、06H、表示 18 支路接地、电阻值是 0.106 *10 2 =10.6 KΩ.

② 无数据发送,每隔 T 秒上送一组 TEST 报文:

FF 00 FF 00 02 报文长度(L) 报文长度(H) 55 AA 55 AA 代码和(L)

代码和(H) 03

若上位机接收正确,下发 ACK: FF 00 FF 00 02 01 00 06 07 00 03. 若上位机接收错误,下发 NAK: FF 00 FF 00 02 01 00 15 18 00 03 直流装置将重复上送报文。

注: 同华为(艾默生)监控通讯时,可选择 16 号或 26 号规约。

7#通讯规约(上位机为'许继'监控系统)

1) 通信过程

第一步:后台机向本装置发采集命令;

第二步:装置向后台机回送相应的数据。

注意:两次命令之间要有一定的间隔(>5S),装置返送的数据中,目的站和源站与后台机下发命令的目的站和源站正好相反。

2) 报文格式

EB 90 EB 90 目的站号 源站号 报文长度(H) 报文长度(L) 命令码 ...(报文内容)...校验码 90 EB。

报文格式说明:

- ①报文长度: 指命令码到校验码所含字节数(包括命令码和校验码)。
- ②校验码: 指报文段各字节代码和的低字节。
- ③装置编号:可由"投入设置"菜单的"通讯定值"来设定。

3) 报文交换

① 查询母线对地电阻

系统下发命令: EB 90 EB 90 装置柜号 上位机号 00 02 C1 00 90 EB。

直流装置回复: EB 90 EB 90 上位机号 装置柜号 00 0F C2 标志码 I 段直流母线正边对地电阻(1) I 段直流母线正边对地电阻(2) I 段直流母线正边对地电阻(3) I 段直流母线负边对地电阻(1) I 段直流母线负边对地电阻(2) I 段直流母线负边对地电阻(3) II 段直流母线正边对地电阻(1) II 段直流母线正边对地电阻(2) II 段直流母线正边对地电阻(2) II 段直流母线正边对地电阻(3) II 段直流母线负边对地电阻(1) II 段直流母线

负边对地电阻(2) II 段直流母线负边对地电阻(3) 校验码 90 EB。

标志码: 01-----母线并联或只有一条母线。

02-----母线分段运行。

对地电阻由三个字节组成,对地电阻(1)表示阶码即十的次方,对地电阻(2)、对地电阻(3)表示小数后的尾数。全为压缩 BCD 码。

如: 对地电阻(1)、对地电阻(2)、对地电阻(3) 分别为 02H、21H、06H、对地电阻值是 0.2106 *10 2 =21.06KΩ

② 查询支路电阻

系统下发命令: EB 90 EB 90 装置柜号 上位机号 00 02 C3 00 90 EB。

无接地支路,装置回复: EB 90 EB 90 上位机号 装置柜号 00 04 C5 AA 55 FF 90 EB。

有支路接地,直流装置回复: EB 90 EB 90 上位机号 装置柜号 报文长度(L) 报文长度(H) C4 接地支路编号 接地电阻(1) 接地电阻(2) 校验码 90 EB 接地支路编号: 支路序号 , HEX 码。

接地电阻二个字节组成,接地电阻(1)的高四位,表示阶码即十的次方,接地电阻(1)的 低四位与接地电阻(2)表示小数后的尾数,为压缩 BCD 码。

如:接地支路编号、接地电阻(1)、接地电阻(2)分别为 12H、21H、06H、表示 18 支路接地、电阻值是 0.106 *10 2 =10.6 KΩ.

③ 查询故障信号

系统下发命令: EB 90 EB 90 装置柜号 上位机号 00 02 C6 00 90 EB。

装置回复: EB 90 EB 90 上位机号 装置柜号 00 0B C7 故障字节 (9 个) 校验码 90 EB。

故障字节 1: 高有效,由低位到高位依次为 I 段母线过压、 I 段母线欠压、 I 段母线绝缘降低、 II 段母线过压、 II 段母线欠压、 II 段母线绝缘降低、最高两位备用。

如:故障字节1为00000101,表示 [段母线过压和 [段母线绝缘降低。

故障字节 2: 高有效,依次表示第 1 条支路~第 64 条支路故障。

如:故障字节2为0000001,表示第1条支路有故障,第2~8条支路正常。

8#通讯规约(上位机定义为LANBUS系统)

1) 基本报文格式

起始符 长度 地址 命令码 数据区 CRC(L) CRC(H) 终止符

起始符: AAH;

长 度: 数据区字节数,为 16 进制数,长度不大于 F0H(即 240 个字节);

地 址: 是指 RTU 地址;

命令码: 用于说明报文的种类,具体含义见下文;

数据区: 是指"命令码"与"CRC"之间的字节:

CRC: ● 校验码,包括"长度"、"地址"、"命令码"、"数据区",生成多项式为 x¹⁶+x¹⁵+x²+1;

终止符: 0DH。

2) 数据交换过程

对时:

CSN→RTU: **AA** 08 **FF** 3D 秒 分 时 日 月 年 **CRC(L) CRC(H) 0D**。

秒 分 时 日 月 年 为二进制数。

查询:

a) CSN→RTU 询问模拟量

系统下发命令: AA 03 地址 80 30 CRC(L) CRC(H) 0D。

装置回复报文 (RTU→CSN): AA 长度 地址 80 30 BYTE1(L) BYTE1(H) BYTE2(L) BYTE2(H) BYTE10(L) BYTE10(H) CRC 码(L) CRC 码(H) 0D 。

意义: BYTE1、BYTE2、BYTE3、BYTE4、BYTE5、BYTE7、BYTE8、BYTE9、BYTE10 依此为: 一母电压、一母正对地电压、一母负对地电压、二母电压、二母正对地电压、二母 负对地电压、一母正对地电阻、一母负对地电压、二母正对地电阻、二母负对地电阻。

b) CSN→RTU 遥信数据询问

AA 03 地址 80 07 CRC(L) CRC(H) 0D。

装置回复报文 (RTU→CSN): AA 长度 地址 80 30 0D 故障母线 BYTE1 BYTE2 BYTE3 BYTE4 BYTE5......BYTE13 CRC 码(L) CRC 码(H) 0D 。 意义:

- 1) 故障母线字节各位: D0=1, 一母欠压; D1=1, 一母过压; D2=1, 二母欠压; D3=1, 二母过压; D4=1, 一母接地; D5=1, 二母接地; D6=1, 装置故障 1;, D7=1 装置故障 2。
- **2) BYTE1 字节各位:** D0=1 1 号线路接地,D1=1 2 号线路接地……,BYTE2 字节 D0=1 9 号线路接地,依此类推。

附录一:工作定值及通讯定值、调试菜单、运行菜单、提示信息

表 1

工作定值

名 称	范 围	说明
系统配置	单机、多机	如果本装置在直流系统组成中存在主、从机时(即同一直流系统中主、分屏装有多台 HY-DC2000 设备),设置为"多机"系统,否则设置为"单机"系统。
主从设置	主机、主②、从机	适用于多机系统,在主屏上的装置设置为"主机",在分屏上的装置设置为"从机";在单机系统中设置为"主机"。有二台主机时,一台设置为"主机",另一台设置为"主②"。
本机接线	一母、串母、二母	可适用于不同的直流系统,见使用说明中的装置参数设置。
①母出线	0—96	在"一母"时设置为出线总数;在"串母"时设置为控制 母线数量;在"二母"时设置为 1# 直流系统的母线出线 数量。
②母出线	0—96	在"一母"时设置为 0;在"串母"时设置为合闸母线数量;在"二母"时设置为 2#直流系统的母线出线数量。
①段过压	100V—550V	一段直流系统过电压报警值(出厂值: 220V 系统为 242V、110V 系统为 121V)
①段欠压	10V—500V	一段直流系统欠电压报警值(出厂值: 220V 系统为 198V、110V 系统为 99V)
①段电阻	0K—90K	一段直流系统接地报警启动电阻值(出厂值为 35K)
②段过压	100V—550V	二段直流系统过电压报警值(出厂值: 220V 系统为 242V、110V 系统为 121V)
②段欠压	10V—500V	二段直流系统欠电压报警值(出厂值: 220V 系统为 198V、110V 系统为 99V)
②段电阻	0K—90K	二段直流系统接地报警启动电阻值(出厂值为 35K)
过压延时	0—65535 秒	直流系统发生过电压故障时报警延时时间,一般设置为 10 秒
欠压延时	0—65535 秒	直流系统发生欠电压故障时报警延时时间,一般设置为 10 秒
工频电压	0—9999 V	设定直流系统混入的工频电压启动值(出厂值为 10V)
	以下几项	为厂内调试项目,用户无需调整设置
低频电压	1V—10V	设置为 6.0V
控制①值	0.1—10	设置为 0.6
控制②值	1—30	设置为 8.6

^{*} HY-DC2000A 型接线总数可达 192 路。

通讯定值

名 称	范 围	说明
监控机号	0—FF	指监控系统地址(主机机号)
装置机号	0—FF	指 HY-DC2000 装置地址
波特率	600Bps—9600Bps	可选择 600 Bps、1200 Bps、2400Bps、4800Bps、 9600Bps
停止位	1, 2	对应 DF0240D 监控系统为 1
规约编号		根据不同的监控系统选择,具体规约内容见说明书
接口电路	422、232	分别选择 RS422(可通过 1N 模块上的拨码开关选择 RS232、RS422、RS485)、RS232 两个通道的通讯接口。 若需要两个通道同时通讯,可定制
下位机数	0—10	在多机系统中设置从机台数,单机系统无需设置
下位波特	600Bps—9600Bps	在多机系统中,主、从机之间的通讯波特率,单机系统无需设置
下位机号	1—10	在多机系统中,从机地址,单机系统无需设置
下位规约	9、19	在多机系统中,主、从机之间的通讯规约
故障类型	4—80H	
保护编号	0—FF	

表 3 调试菜单

菜单名称	说明
电压校正	用于调整电压实际值与显示值之间的误差。按"↓"键可移动光标选择要修
	改的项, "←"减"→"加
参数记录	在直流系统无接地故障下操作,记录各线路原始数据,用于和接地后采集
	的数据进行比较,以增加装置的选线准确性。装置初次现场投运或现场线
	路发生改变后,在系统绝缘状况良好的情况下进行此项操作。按"↓"键可
	移动光标选择参数记录项,按"确认"键即自动记录
电阻校正	用于调整接地电阻实际值与显示值之间的误差。按"↓"键可移动光标选择
	要修改的项,"←"减"→"加。(校正时须用已知阻值的电阻接地,在控
	母校正即可,合母设置了"控合压差"后自动校正)
采样数据	该项及其子菜单均为出厂前调试使用,用户无需操作
开出检测	可手动检测各出口继电器动作情况,用户一般不需操作
串口自检	可对 HY-DC2000 装置通讯口进行自检,自检时需把接收、发送端短接,用
	户一般不需操作
显示系数	该项为出厂前调试使用,用户无需操作

注:调试菜单进入方法:按住"菜单"键不动,再按一下"复位"键,先释放"复位"键,再释放"菜单"键即可。

表 4

运行菜单

菜单名称	说明
接地追忆	正常运行状态下,可对以前发生的接地故障进行查询。追忆时先显示最后发生的故障,后显示先发生的故障。可记忆 32 次
报警追忆	可对以前发生的过电压或欠电压故障进行查询。追忆时先显示最后发生的故障,后显示先发生的故障。过电压、欠电压可各记忆 32 次
工频混入	正常运行状态下,可查询以前发生的交流混入故障。追忆时先显示最后发生的故障,后显示先发生的故障。可记忆 32 次
时间设定	正常运行状态下,可对时间进行校对。(按"菜单"键进入运行菜单,按"↓"键可移动光标选择修改时间项,按"确认"键进入,按"←"、"→"选择要修改的时间项。修改完毕后按"取消"键后弹出"是否保存",将光标移至"YES"按"确认"键即可
定值检查	正常运行状态下,可对装置定值进行检查
电压校正	与调试菜单中电压校正功能一样,用于调整电压实际值与显示值之间的误差。按"↓"键可移动光标选择要修改的项,"←"减"→"加
取消记忆	正常运行状态下,可对以前发生的接地、过压、欠压故障记录取消


表 5

提示信息


在菜单操作过程中,会出现一些提示信息,可根据实际需要修改。

<u> </u>		自心, 仍依如久协而女修改。
提示信息	内 容	处 理 操 作
保存? YES NO	是否保存刚才输入或修改的数据?	当光标指示在 "YES"上时,按"确认"键保存 刚才输入或修改的数据;按"取消"键或当光标 指示在 "NO"上时,按"确认"键取消刚才输 入或修改的数据;用 "←"或"→"键移动光标
! 读写正确!!	表示程序读写正确	按"确认"键或等装置自动返回上级菜单
确认? YES NO	是否确认先前的操作?	当光标指示在 "YES"上时,按"确认"键确认 刚才的菜单操作;按"取消"键或当光标指示在 "NO"上时,按"确认"键取消刚才的菜单操作;用"←"或"→"键移动光标
! INPUT ERR	定值设置错误	需重新设置定值,使其在整定范围内


附录二: HY-DC2000 装置主分屏图 (一)




附录三: HY-DC2000 装置主分屏图 (二)




附录四: HY-DC2000 装置工作原理图




附录五: HY-DC2000 装置二次接线原理图




附录六: HY-DC2000 装置机箱尺寸开孔图



附录七: HY-DC2000 装置后端子图



附录八: HY-DC2000 装置后端子图(通讯口均为 422 接口)



附录九: HY-DC2000 装置屏端子图

# GNDA 98 6N-25 7N-25 ###	TW_DCTAGGA 安全工作 医二甲基甲基甲基甲基甲基甲基	IV_DC1666条分子未完成廣子於作別外來 (27)
1	CT2 2 5N-2	+ x M 2 IN-18
(2)		接地报警1 3 1N-1
(で) 5 分子 (CT5 5 5N-5	大圧报警I 5 IN-3
		接地报警II 6 IN-4
177 9 9-9		
□ 11 1 3 98-11	CT9 9 5N-9	
1711 2 28-12 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	CT12 12 5N-12	过压损警! 12 IN-11
CTIT 15 194 15 194 15 194 15 194 15 194 15 194 15 194 19	CT13 13 5N-13	
10		接地报警II 15 1N-14
(11) 19	CT16 16 5N-16	
CT13		
1	CT19 19 5N-19	KR1 19 IN-19
	CT20 20 5N-20	-X M 20 1N-20
	CT22 22 5N-22	⊢ 22
(72) (2) (4) (4) (4) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	CT23 23 5N-23	电源220V 23 2N-1 2N-2
C724 26	CT24 24 5N-24 CT25 25 4N-1	中、※ *220V 25 2N-3 2N-4
C721 22 4N-3 C731 28 4N-5 C731 33 4N-5 C731 33 4N-6 C731 33 4N-6 C731 33 4N-6 C731 33 4N-9 C731 33 4N-9 C731 33 4N-1 C731 33 4N-1 C731 35 4N-1 C731 36 4N-1 C731 38 4N-1 C731 39 4N-1 C731 39 4N-1 C731 39 4N-1 C731 41 4N-17 C741 42 4N-18 C741 43 4N-19 C741 44 4N-2 C741 44 4N-2 C741 45 4N-18 C741 46 4N-2 C741 47 4N-2 C742 47 4N-2 C743 48 4N-18 C744 49 4N-2 C745 49 NN-2 C746 40 NN-2 C747 47 4N-2 C748 48 4N-2 C749 49 NN-2 C749 49 NN-2 C740 49 NN-2 C740 49 NN-2 C741 47 4N-2 C742 47 4N-2 C743 48 4N-2 C744 49 NN-2 C745 55 NN-3 C746 54 NN-2 C747 55 NN-3 C748 55 NN-1 C748 56 NN-2 C749 57 NN-2 C740 58 NN-2 C740 58 NN-2 C740 58 NN-2 C740 58 NN-2 C740 59 NN-2	CT26 26 4N-2	26
CT31 31 48-7	⊢ cτ27 27 4N−3	PGND 27 2N-6
CT31 31 48-7	CT29 29 4N-5	DC220V1 29 3N-1
(T32 32 44-8) (T34 34 44-9) (T34 34 44-9) (T35 35 44-12) (T37 37 44-12) (T37 47 44-12) (T37 47 44-14) (T37 4	CT30 30 4N-6	30
(T23 33 34 48-9	CT31 31 4N-7	DC220V1* 31 3N-3
C1735	CT33 33 4N-9	DC220V2 33 3N-6
(17)	CT34 34 4N-10	
(732 37 44-13	CT36 36 4N-12	36
(719	CT37 37 4N-13	S 020 07 00 10
CT10		\downarrow
CT-12	CT40 40 4N-16	
(Tris) 43 4N-19 (Tris) 45 4N-21 (Tris) 45 4N-21 (Tris) 46 4N-24 (Tris) 49 4N-24 (Tris) 49 4N-24 (Tris) 49 4N-24 (Tris) 59 5N-2 (Tris) 53 7N-5 (Tris) 55 7N-7 (Tris) 55 7N-7 (Tris) 55 7N-7 (Tris) 56 7N-8 (Tris) 57 7N-7 (Tris) 58 7N-10 (Tris) 59 7N-11 (Tris) 59 7N-11 (Tris) 60 7N-12 (Tris) 60 7N-12 (Tris) 60 7N-12 (Tris) 65 7N-17 (Tris) 66 7N-20 (Tris) 77 6N-18 (Tris) 77	CT41 41 4N-17	
	☐ CT43	
	CT44 44 4N-20	
C147 47 4N-23 C148 48 4N-24 C149 49 7N-1 C159 50 7N-2 C151 51 7N-3 C151 51 7N-3 C151 52 7N-5 C151 52 7N-7	CT45 45 4N-21	
	CT47 47 4N-23	
	CT48 48 4N-24	
(古3 51 7h-3 77 77 75 75 7h 7h 7h 7h		
CT33 52 7N-4 CT34 54 7N-6 CT35 55 7N-7 CT35 55 7N-7 CT36 56 7N-8 CT37 57 7N-9 CT39 58 7N-10 CT39 59 7N-11 CT40 60 7N-12 CT61 61 7N-13 CT62 62 7N-14 CT63 63 7N-15 CT64 64 7N-16 CT65 66 7N-19 CT68 66 7N-19 CT68 68 7N-20 CT79 77 7N-24 CT71 77 7N-23 CT71 77 7N-24 CT71 77 7N-23 CT72 77 7N-24 CT73 78 6N-6 CT74 74 6N-22 CT75 78 6N-12 CT75 78 6N-12 CT76 78 6N-12 CT77 79 70 CT78 78 6N-6 CT79 79 6N-79 CT79 70 70 CT79	CT51 51 7N-3	
T35	CT52 52 7N-4	
(TSS	CT54 54 7N-6	洛明, 1 In 2n与原源字种
CTSB 58	CT55 55 7N-7	2. 本图为单台组屏图。
CTSB 58	CT56 56 7N-8 CT57 57 7N-9	 本图适用于线路及跳闸均不大于36路的现场。 420-10 到 20-20端子为相同的两组那整输出。
(T50	CT58 58 7N-10	5. 2D-1、2D-3为交、直流两用电源
(T61		(出厂设置AC/DC220V, 有特殊要求请声明)。
(T62	CT61 61 7N-13	
CT64 64 7N-16 CT65 65 7N-17 CT66 66 7N-18 CT67 77 7N-19 CT69 69 7N-20 CT69 69 7N-20 CT79 69 7N-21 CT70 70 7N-22 CT71 77 7N-22 CT71 77 7N-24 CT73 72 7N-24 CT73 72 7N-24 CT73 73 6N-2 CT74 77 6N-3 CT77 77 6N-5 CT78 78 6N-6 CT77 77 6N-7 CT78 78 6N-6 CT79 79 6N-7 CT78 78 6N-6 CT79 79 6N-7 CT80 80 6N-9 CT81 81 6N-9 CT81 81 6N-9 CT81 81 6N-9 CT82 82 6N-10 CT83 83 6N-11 CT83 83 6N-11 CT84 84 6N-12 CT85 85 6N-13 CT86 86 6N-14 CT87 87 6N-15 CT88 88 6N-16 CT89 89 6N-16 CT89 89 6N-17 CT89 89 6N-18 CT91 91 6N-19 CT93 93 6N-21 CT94 94 6N-22 CT95 95 6N-23 CT95 CT95 95 6N-23 CT95 CT95 OF CNPA OF CT95 CT95 CT95 OF CNPA OF CT95 CT95 CT95 OF CNPA OF CT95	CT62 62 7N-14	
(T65		
CT66 66 7N-18 77 7N-19 716 68 7N-20 715 68 7N-20 715 70 70 7N-22 717 7N-23 717 7N-23 717 7N-23 717 7N-24 717 7N-23 717 7N-24 717 7N-23 717 7N-24 717 7N-25 7	CT65 65 7N-17	
CT68	CT66 66 7N-18	
CT59 69 7N-21 CT70 70 7N-22 CT70 70 7N-22 CT71 71 7N-23 CT72 72 7N-24 CT73 73 6N-1 CT74 74 6N-2 CT75 75 6N-3 CT76 76 6N-4 CT77 77 6N-5 CT78 78 6N-6 CT79 79 6N-7 CT80 80 6N-8 CT81 81 6N-9 CT81 81 6N-9 CT81 82 6N-10 CT83 83 6N-11 CT84 84 6N-12 CT85 6N-13 CT86 86 6N-14 CT87 6N-15 CT88 88 6N-16 CT87 6N-10 CT88 88 6N-16 CT87 6N-10 CT88 88 6N-16 CT87 6N-10 CT88 6N-17 CT90 90 6N-18 CT91 91 6N-19 CT91 91 6N-19 CT91 91 6N-19 CT91 91 6N-19 CT92 92 6N-20 CT93 93 6N-21 CT94 94 6N-22 CT95 95 6N-24 CT94 94 6N-22 CT95 95 6N-24 CT94 97 6N-24 CT95 97 6N-25 CT95 CT95 97 6N-25 CT95	CT67 6/ /N-19 CT68 68 7N-20	
CT10	CT69 69 7N-21	
CT72 72 7N-24 CT73 73 6N-1 CT74 74 6N-2 CT75 75 6N-3 CT76 75 6N-3 CT77 77 6N-5 CT77 77 6N-5 CT77 77 6N-5 CT79 79 6N-7 CT79 79 6N-7 CT79 79 6N-7 CT81 81 6N-9 CT82 62 6N-10 CT83 63 6N-11 CT84 84 6N-12 CT85 85 6N-13 CT86 86 6N-14 CT87 87 6N-15 CT88 89 6N-15 CT88 89 6N-16 CT89 89 6N-17 CT89 89 6N-17 CT89 89 6N-18 CT89 79 79 79 79 79 79 79	CT70 70 7N-22	
CT73	CT72 72 7N-24	
CT75	CT73 73 6N-1	
CT16		
CT77	CT76 76 6N-4	
CT79	CT77 77 6N-5	
CT80 80 6N-8 CT81 81 6N-9 CT82 82 6N-10 CT83 83 6N-11 CT84 84 6N-12 CT85 85 6N-13 CT86 86 6N-14 CT87 87 6N-15 CT88 88 6N-16 CT88 88 6N-16 CT89 89 6N-17 CT89 89 6N-17 CT90 90 6N-18 CT91 91 6N-19 CT91 91 6N-19 CT92 92 6N-20 CT93 93 6N-21 CT94 94 6N-22 CT95 95 6N-23 CT96 95 6N-24 CT96		
CT82 82 6N-10 CT83 83 6N-11 CT84 84 6N-12 CT85 85 6N-13 CT86 85 6N-13 CT86 85 6N-14 CT87 87 6N-15 CT88 88 6N-16 CT89 89 6N-17 CT90 90 6N-18 CT91 91 6N-18 CT91 91 6N-18 CT91 92 6N-20 CT93 93 6N-21 CT93 93 6N-21 CT94 94 6N-22 CT95 95 6N-23 CT95 95 6N-23 CT95 95 6N-23 CT95 95 6N-23 CT95 95 6N-24 CT95 95 6N-24 CT95 95 6N-24 CT95 CT95 95 6N-24 CT95 C	CT80 80 6N-8	
CTR3 83 6N-11 CTR4 44 6N-12 CTR5 85 6N-13 CTR5 85 6N-14 CTR5 87 6N-15 CTR8 88 6N-16 CTR9 89 6N-17 CTP1 91 6N-19 CTP2 92 6N-20 CTP3 93 6N-21 CTP4 94 6N-22 CTP4 94 6N-22 CTP5 95 6N-23 CTP5 95 6N-23 CTP6 96 6N-24 GNDA 97 4N-25 5N-25 GNDA 97 4N-25 5N-25 ETR GNDA 97 4N-25 5N-25		
CTS4 94 6N-12 CTS5 55 6N-13 CTS6 85 6N-14 CTS7 87 6N-15 CTS8 88 6N-15 CTS9 89 6N-17 CT90 90 6N-18 CT91 91 6N-19 CT92 92 6N-20 CT93 93 6N-21 CT94 94 6N-22 CT94 94 6N-22 CT95 95 6N-23 CT96 95 6N-24 E		
CT86 86 6N-14 CT87 87 6N-15 CT88 88 6N-16 CT89 89 6N-17 CT90 90 6N-18 CT91 91 6N-18 CT92 92 6N-20 CT93 93 6N-21 CT94 94 6N-22 CT94 94 6N-22 CT95 95 6N-23 CT96 95 6N-24 E	CT84 84 6N-12	
CT87 87 6N-15 CT88 88 6N-16 CT89 89 6N-17 CT90 90 6N-18 CT91 91 6N-19 CT91 92 6N-20 CT93 93 6N-21 CT94 94 6N-22 CT94 94 6N-22 CT95 95 6N-23 CT96 96 6N-24 E GNDA 97 6N-25 5N-25 E E GNDA 97 6N-25 5N-25 E E GNDA 97 6N-27 7N-27 E E E E E GNDA 97 6N-27 7N-27 E E E E E GNDA 97 6N-27 7N-27 E E E E E GNDA 97 6N-27 7N-27 E E E E E GNDA 97 6N-27 7N-27 E E E E E GNDA 97 6N-27 7N-27 E E E E GNDA 97 6N-27 7N-27 E E E E E E E E E E		
CT88	CT87 87 6N-15	
CT90 99 6N-18 CT91 91 6N-18 CT92 92 6N-20 CT93 93 6N-21 CT94 94 6N-22 CT95 95 6N-23 CT95 95 6N-23 CT96 96 6N-24 CT96 97 6N-25 CT96	CT88 88 6N-16	
CT91 91 64-19		
CT92 92 6N-20 CT93 93 6N-21 CT94 94 6N-22 平星恒业电气设备有限公司 CT94 94 6N-23 CT95 95 6N-23 分別人 GNDA 97 6N-25 5N-25 設計 HY-DC2000 数字式直流绝縁在线监测装置屏墙子 GNDA 97 6N-25 5N-25 設計 HY-DC2000 数字式直流绝緣在线监测装置屏墙子 ET	CT91 91 6N-19	
CT94 94 6N-22 华星恒业电气设备有限公司 CT95 95 6N-23 CT96 96 6N-23 CNDA 97 4N-25 5N-25 CNDA 98 6N-24 CNDA 98 6N-25 CNDA 98 6N-25 </td <td></td> <td></td>		
CT95 95 6N-23 5素人 4 5素人 4 5素人 4 4 5素人 4 4 4 4 5素人 4	CT94 94 6N-22	华星恒业电气设备右 限公司
世 GNDA 97 4N-25 5N-25 设计 HY-DC2000 数字式直流绝缘在线监测装置屏墙子	CT95 95 6N-23	
# GNDA 98 6N-25 7N-25		
36 V ONE 25 / N 25 P 4K M 4		密位

附录十: HY-DC2000 装置圆形 CT 尺寸图

